ANDAFACIL®
www.andafacil.com



Manual
de usuario

Le explicamos cómo armar, usar, plegar y cuidar su silla, paso a paso.

TU NUEVO PRODUCTO

Andafacil® HappyRide – Silla de Ruedas Manual

SKU: AFSR-HR-X1



Le damos la bienvenida



¡Hola! Soy **Don Andy**, de la familia ANDAFACIL. Lo acompaño en este manual: cuando vea mi cara, es un consejo mío para que disfrute su silla.

Gracias por elegir ANDAFACIL. Este manual le explica, paso a paso, cómo armar, usar, plegar y cuidar su silla. Léalo con calma antes del primer uso y téngalo a la mano. Si alguien le ayuda, compártale también este manual.

100 kg	15 kg	24 cm	22"
capacidad	peso de la silla	de ancho plegada	llantas traseras



¿Tiene una pregunta? Escriba a MarIA por WhatsApp

Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafsrhrx1

Contenido

Revise la caja	3	Primeros pasos	4
Su seguridad primero	5	Conozca su silla	6
Armado	7	Cómo usarla	8
Plegar, guardar y viajar	10	Cuidado y mantenimiento	11
Especificaciones	12	Garantía, devoluciones y soporte	13

1 Revise la caja

Antes de armar, revise que venga todo:

- ☐ Silla de ruedas plegada
- ☐ 2 reposapiés desmontables
- ☐ Este manual



CONSEJO DE DON ANDY

Si falta algo o llegó dañado, avísenos dentro de los primeros 7 días por WhatsApp o con un reporte de soporte.

Las fotos de este manual pueden variar un poco respecto a su silla por mejoras del producto.

Tres tipos de avisos en este manual

ADVERTENCIA

Puede causar una lesión o un daño grave.

ATENCIÓN

Cuida su producto y que funcione bien.



CONSEJO DE DON ANDY

Le ayuda a aprovechar mejor su producto.

2 Primeros pasos

Lo esencial para empezar. Los detalles de cada paso vienen en los capítulos siguientes.

1

1 Ábrala

Presione con fuerza hacia abajo los lados del asiento hasta que quede bien abierta.



2 Coloque los reposapiés

Cuélguelos del tubo delantero y gírelos hacia el centro hasta que se traben.

3

3 Frenos antes de sentarse

Ponga los dos frenos cada vez que se detenga, aunque sea un momento.

4

4 Suba los pedales

Antes de sentarse o levantarse, suba los dos pedales de los reposapiés.

3 Su seguridad primero

Lea todo este manual antes de usar la silla por primera vez y no la use hasta terminar de armarla y revisarla. Si un familiar o cuidador la va a empujar, compártale también estas indicaciones.

> **!** ADVERTENCIA
> La silla es para una sola persona de hasta 100 kg. No se recomienda que la usen solas personas con reacciones lentas o que tengan dificultad para manejarla.


Al sentarse y al levantarse

- Ponga los dos frenos antes de sentarse o levantarse.
- Suba los pedales de los reposapiés antes de sentarse o levantarse.
- Nunca pise los pedales al bajarse: la silla puede irse hacia adelante.
- Al mover la silla, la persona debe llevar los dos pies sobre los pedales.

Al avanzar

- La silla no se detiene de golpe por sí sola: no la empuje rápido.
- En vueltas cerradas, vaya más despacio para que la silla no se voltee.
- Los pedales deben quedar a unos 7 cm del piso, para que no choquen con obstáculos y la silla no pierda el equilibrio.
- No deje la silla cerca de materiales que se puedan quemar ni de fuentes de calor.

Pendientes y escalones



Subida: de frente. Bajada: de espaldas, con quien acompaña sosteniendo la silla.

- En pendientes, siempre con otra persona que ayude.

- De subida, la silla va de frente a la pendiente. Quien empuja da pasos firmes, se inclina un poco hacia adelante y hace fuerza poco a poco, sin estirar por completo los brazos.
- De bajada, la silla va de espaldas a la pendiente y quien acompaña la baja despacio, sosteniéndola.
- Para subir un escalón, quien acompaña pisa la barra trasera y baja las agarraderas para que suban las llantas delanteras; después levanta las agarraderas para subir las traseras. No empuje la silla a la fuerza contra el escalón.



CONSEJO DE DON ANDY

Si la persona no se siente segura usando la silla sola, que pida ayuda. La seguridad va primero.

4 Conozca su silla



Partes principales

1. Agarradera
2. Respaldo
3. Seguro para plegar el respaldo
4. Llanta trasera de 22"
5. Aro para impulsarse
6. Freno
7. Barra del asiento

8 Marco
9 Llanta delantera de 6"
10 Descansabrazos
11 Protector lateral
12 Asiento
13 Reposapiés desmontable
14 Cojín para la pantorrilla
15 Pedal

Su silla tiene marco de tubo de acero soldado y se pliega de lado a lado. El respaldo también se dobla, los descansabrazos se levantan hacia atrás y los reposapiés se quitan y se les puede cambiar el ángulo.

5 Armado

Abra la caja, saque la silla y los dos reposapiés. Revise que no falte nada y que nada venga dañado.

Abra la silla

1

Presione el asiento

Empuje con fuerza hacia abajo los dos lados del asiento (o uno solo) hasta que la silla quede abierta.

!

ADVERTENCIA

No sujete los tubos del asiento con las manos mientras lo presiona: se puede prensar los dedos.

Levante el respaldo

1

Súbalo por las agarraderas

Gire las agarraderas hacia arriba hasta oír un «clic»: el respaldo queda trabado.

Coloque los reposapiés

1

Cuélguelo de lado

Cuelgue el reposapiés del tubo delantero del marco, desde un costado.



2

Gírelo hacia el centro

Gírelo hacia el frente de la silla hasta que la placa con resorte se trabe sola.



3

Baje el pedal

Baje el pedal a su posición. Repita con el otro lado.

Para quitar un reposapiés, abra la placa de seguro y levántelo.



CONSEJO DE DON ANDY

Antes de sentarse por primera vez, revise que la silla quedó bien abierta, que el respaldo hizo «clic» y que los dos reposapiés están trabados.

6 Cómo usarla

Los frenos

Hay un freno a cada lado del asiento. Úselos siempre que la silla esté detenida, aunque sea un momento, y antes de sentarse o levantarse.



CONSEJO DE DON ANDY

Póngale los frenos cada vez que se detenga. Es la costumbre que más caídas evita.

Los descansabrazos

1 Para levantarlo

Mantenga oprimido el botón del descansabrazos y súbalo hacia atrás. Así es más fácil pasarse a la cama o a otro asiento.

2 Para regresarlo

Bájelo hasta que quede en su lugar.

El ángulo de los reposapiés

1 Para subir la pierna

Levante el tubo del reposapiés: el ángulo sube.



2 Para bajarla

Jale hacia atrás la palanca del reposapiés y empuje el tubo hacia abajo.

En la calle

Cuando salga, respete las reglas de tránsito y cruce solo por lugares seguros.

7 Plegar, guardar y viajar

1. **Suba los pedales**
   Levante los dos pedales de los reposapiés.

2. **Jale el asiento hacia arriba**
   Tome el asiento por el centro y súbalo con fuerza hasta que los dos lados se junten.

3. **Doble el respaldo**
   Con una mano tome la agarradera; con la otra oprima el seguro del respaldo y baje la agarradera hasta que el perno se suelte del marco.



CONSEJO DE DON ANDY

Plegada mide solo 24 cm de ancho, y con el respaldo doblado ocupa todavía menos: cabe en la cajuela.

ATENCIÓN

Al transportarla, cárguela con cuidado: no la avente, no la ruede ni le ponga peso encima.

Guárdela en un lugar seco y ventilado, lejos de cambios bruscos de temperatura y de químicos corrosivos como ácidos o álcalis. Se puede usar y guardar entre –30 °C y 55 °C, con humedad de 25 a 90 %.

8 Cuidado y mantenimiento

Revisiones

- Revise seguido que los tornillos y tuercas del marco estén apretados. Si alguno está flojo, apriételo antes de usar la silla.
- Si encuentra una grieta en el marco, deje de usar la silla y escríbanos por WhatsApp.
- Las llantas y los cojines del asiento y respaldo se pueden cambiar. Si necesita una refacción, escríbanos y le ayudamos.
- No le ponga aceite ni lubricante a esta silla.

Limpieza

- Limpie el marco con un paño suave para mantenerlo limpio.
- Lave el asiento y el respaldo con agua tibia y un poco de jabón. No los guarde en lugares húmedos.

9 Especificaciones

Característica	Valor
Tipo	Silla de ruedas manual plegable
Capacidad máxima	100 kg · una sola persona
Peso de la silla	15.09 kg
Medidas (largo × ancho × alto)	100 × 52 × 87 cm
Ancho plegada	24 cm · respaldo plegable
Asiento	34.8 cm de ancho · 38 cm de fondo · 48 cm al piso
Altura del respaldo	38 cm
Llantas	Traseras de 22" con aro para impulsarse · delanteras de 6"
Frenos	Uno a cada lado
Armazón	Tubo de acero de alta resistencia, soldado
Descansabrazos	Se levantan hacia atrás
Reposapiés	Desmontables, con ángulo ajustable
Pendiente máxima en la que se sostiene	8°
Radio de giro	85 cm o menos
Temperatura de uso y guardado	−30 °C a 55 °C · humedad de 25 a 90 %

10 Garantía, devoluciones y soporte

Bajo uso y mantenimiento normales, ANDAFACIL le ofrece **90 días de garantía** desde la fecha de compra contra **defectos de fabricación**. Conserve su factura o comprobante: lo necesitaremos para cualquier revisión.

Si registra su compra dentro de los 3 días después de recibirla, suma **30 días más** (120 días en total).

	Detalle
Cubre	Defectos de fabricación y de materiales, componentes eléctricos y estructura, con uso normal.
No cubre	Mal uso, golpes, caídas, sobrecarga, agua o clima, desgaste normal (llantas, cojines, cubiertas), modificaciones no autorizadas ni desastres naturales.
Cómo reclamar	Escríbanos por WhatsApp o envíe un reporte de garantía con su número de pedido, fotos o video del problema y, si aplica, qué luz parpadea.



Garantía y soporte: escriba a MarIA por WhatsApp

Con su número de pedido y fotos o video lo resolvemos más rápido. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafsrhrx1

Registre su compra (+30 días de garantía)

s.andafacil.com/garantiaext

¿Algo dejó de funcionar? Reporte de garantía

s.andafacil.com/ticketegarantia

¿Dudas de uso o ajustes? Reporte de soporte

s.andafacil.com/ticketesoporte

Todo sobre garantía y soporte

s.andafacil.com/garantiasoporte

Devoluciones

¿Cambió de opinión? Tiene **7 días desde que recibe su pedido** para solicitar una devolución, con el producto en buen estado y, de ser posible, en su empaque original. El envío de regreso suele ir por cuenta del cliente, salvo que le indiquemos otra cosa.

Solicitar una devolución

s.andafacil.com/devolucion

Garantía extendida TotalCare

s.andafacil.com/andafaciltotalcare

Al escribirnos, incluya su número de pedido, el SKU, el número de serie (etiqueta en el chasis o bajo el asiento), una descripción breve y fotos o video.

ANDAFACIL
IMPORTADO A MÉXICO POR: EUREKA MOMENTS FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.
RFC: EMF230825V83
Calle Baja California No. Ext. 279, Int. 303, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc, CP 06100, Ciudad de México, México
www.andafacil.com · contacto@andafacil.com · WhatsApp +52 1 55 9990 2396

¡Gracias por su compra!

¿Le está sirviendo su silla? Cuéntenos su experiencia: su opinión ayuda a otras familias a decidir.



Visite la página o escanee el código QR

www.andafacil.com/review



¿Tiene una pregunta? Escriba a MarIA por WhatsApp

Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafsrhrx1

ANDAFACIL®
www.andafacil.com

Movilidad sin límites